

# 特殊(分線)バーナー完成品

## あらゆるニーズに対応できる完成品

### 《バーナー取り付けの注意事項》

- ①バーナー上部と釜底の間隔は最低50mm以上取ってください。バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。
- ②バーナー本体は浮かせた状態で設置し、周囲から二次空気を取り入れ、器具栓部分は築炉本体より外に出し直火や輻射熱をうけないようにして下さい。
- ③接続する管内の切粉、ごみ等の異物を取り除いて接続し、接続部にはシール剤を付けてガス漏れがないか確認してください。
- ④接続はガス供給業者に依頼して安全を確保して下さい。

### バーナーから鍋底までの参考高さ

品名	YU-20	YU-21	YU-22	YU-23	YU-24	YU-25
高さ	45mm	50mm	55mm	60mm	60mm	70mm



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
	4.65	4,000	3/4	2.8×84ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	510	135	57	3

接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

### YU-20



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	2.09	1,800	1/2	2.6×45ヶ
外側	4.65	4,000	3/4	3.0×115ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	580	175	63	10

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)  
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

### YU-21 点火棒付



LPG・13A	kW	kcal/h	パイプ径(吋)	炎口仕様
内側	3.25	2,800	3/4	2.8×60ヶ
外側	6.39	5,500	1	2.8×120ヶ
品名	全長(mm)	幅(mm)	高さ(mm)	重量(kg)
バーナー	630	200	65	12

点火棒 40cm×9.5φ(コックなし)  
接続 LPG 9.5φ 13A 13φ

### YU-22 点火棒付